

Brother DR-3300 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Je nachdem, welchen Brother Drucker oder welches Multifunktionsgerät Sie verwenden, müssen Sie einen manuellen Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) nach dem Wechsel der Trommel-Einheit auf unterschiedliche Weise durchführen. Aus den nachfolgenden Anleitungen können Sie die für Ihr Gerät Passende auswählen und danach Schritt für Schritt vorgehen, um den Trommel Reset durchzuführen.

Brother DR-3300 Trommel Reset für Brother DCP Geräte

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Drücken Sie die Taste „STOPP“, um den Fehler zu unterbrechen
3. Drücken Sie die Taste „Menü“
4. Gehen Sie mit den Pfeiltasten zu „Geräte-Info“
5. Drücken Sie auf „Geräte Info“
6. Drücken Sie nun auf „Menü zurücksetzen“
7. Drücken Sie dann auf „Trommel“
8. Im Display erscheint „Trommel zurücksetzen?“
9. Drücken Sie sofort „ja“ und dann sofort „STOPP“

Sie haben nun den Brother DR-3300 Toner Reset erfolgreich durchgeführt und den Trommelzähler zurückgesetzt.

Brother DR-3300 Trommel Reset für Brother HL-Geräte

Für Brother HL-Drucker gibt es zwei verschiedene Varianten, um den Trommelzähler manuell zurückzusetzen. Wählen Sie aus den beiden unten stehenden Anleitung die richtige für Ihr Gerät.

Brother DR-3300 Trommel Reset für Brother HL-5470xx und HL-6180xx Geräte

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe am Drucker
3. Drücken Sie die Taste „GO“
4. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis das Display „Trommel löschen“ anzeigt
5. Geben Sie die „GO“ Taste wieder frei

Hiermit haben Sie den Trommel Reset auch schon abgeschlossen.

Brother DR-3300 Trommel Reset für Brother HL-5440xx und HL-5450xx Geräte

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe am Drucker
3. Drücken und halten Sie die Taste „GO“
4. Nach 4 Sekunden sollten alle LEDs am Drucker aufleuchten
5. Wenn die LEDs leuchten, lassen Sie die „GO“ Taste wieder los

Damit haben Sie den Trommel Reset auch schon beendet und können Ihren Drucker wieder wie gewohnt nutzen.

Brother DR-3300 Trommel Reset für Brother MFC Geräte

Je nachdem, welches Gerät der Brother MFC Serie Sie haben, müssen Sie den Trommel Reset unterschiedlich ausführen. Wählen Sie die passende Anleitung für Ihr Gerät aus.

Brother DR-3300 Trommel Reset für Brother MFC-8950xx Geräte

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die vordere Abdeckklappe muss geschlossen sein
3. Drücken Sie die „Stopp“ Taste, um die angezeigte Fehlermeldung zu unterbrechen
4. Drücken Sie „Menü“
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Geräte-Info“ und drücken Sie es
6. Betätigen Sie nun „Menü zurücksetzen“
7. Drücken Sie zügig auf „Trommel“
8. Im Display erscheint „Trommel zurücksetzen?“
9. Drücken Sie nacheinander „ja“ und „Stopp“

Hiermit ist der Trommel Reset beendet und Sie können Ihren Drucker wieder wie gewohnt nutzen.

Brother DR-3300 Trommel Reset für alle anderen Brother MFC-Geräte

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die vordere Abdeckung
3. Betätigen Sie die „Storno“ Taste
4. Das Display zeigt „Trommel ersetzt? 1.Ja2.Nein“
5. Drücken Sie die Taste „1“ um den Trommelzähler zurückzusetzen
6. Das Display zeigt die Meldung „Ausgeführt!“
7. Sie können die Abdeckklappe wieder schließen

Damit ist der Trommel Reset vollständig ausgeführt und Sie können Ihren Drucker wieder in vollem Umfang nutzen.

Brother DR-3300 Trommel und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie auch gleich das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und für viele weitere Hersteller.

- [Brother DR-3300 Trommel](#)
- [Brother Trommeln](#)
- [Brother Toner](#)