

Brother DR-421 CL Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die folgenden Hinweise sollten Sie beachten, wenn ein [Trommel Reset](#) am Drucker durchgeführt wird.

- Wählen Sie die passende Brother DR-421 CL Trommel Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie, Brother DCP-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte zügig über die Tastatur am Drucker aus. So verhindern Sie das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen Schritt aus
- Nicht jeder Drucker von Brother signalisiert den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Trommel zurücksetzen
- Mit den Anleitungen kann man originale DR-421 CL Trommeln von Brother und kompatible Trommeln zurücksetzen
- Ein frühzeitiges Zurücksetzen der Trommel kann das Gerät beschädigen. Setzen Sie die Trommel möglichst nur direkt nach dem Austausch zurück
- Bei einer Mehrfachauswahl wählen Sie die Trommel, die zurückgesetzt werden soll

Brother DR-421CL Trommel Reset für alle übrigen Brother HL-Geräte

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die Abdeckung des Geräts muss geschlossen sein
3. Drücken Sie den Auf oder Ab Pfeil um "Geräteinformationen" auszuwählen und bestätigen Sie mit OK
4. Drücken Sie den Auf oder Ab Pfeil um zu "Teilelebensdauer" zu gelangen und drücken Sie OK
5. Drücken Sie erneut den Auf oder Ab Pfeil um die Trommel zu wählen und bestätigen Sie mit OK
6. Drücken und halten Sie jetzt OK für etwa fünf Sekunden
7. Drücken Sie den Pfeil nach Oben, um den Seitenzähler zurückzusetzen

Hierdurch ist der Trommel Reset beendet und Sie können den Drucker wieder verwenden, wie bisher.

Brother DR-421CL Trommel Reset für Brother DCP-Geräte

1. Den Drucker einschalten und die vordere Abdeckung schließen
2. Drücken Sie auf "Einstellungen" und "Alle Einstellungen" (kann je nach Gerät übersprungen werden)
3. Wählen Sie dann "Geräte Info" (Geräte Informationen) und die "Lebensdauer"
4. Drücken und halten Sie "Trommel" oder "Trommellebensdauer" bis der Drucker die Anzeige ändert
5. Bestätigen Sie mit "Ja"
6. Drücken Sie die Home-Taste

Sie haben den Trommelzähler zurückgesetzt und können Ihren Brother Drucker wieder verwenden wie bisher.

Brother DR-421CL Trommel Reset für Brother MFC-Geräte

1. Den Drucker zuerst einschalten
2. Drücken Sie auf "X" um den Fehler abubrechen
3. Drücken Sie auf "Einstellungen" und "Alle Einstellungen" (kann je nach Gerät übersprungen werden)
4. Wählen Sie dann "Geräte Info" (Geräte Informationen) und die "Lebensdauer"
5. Drücken und halten Sie "Trommel" oder "Trommellebensdauer" bis der Drucker die Anzeige ändert
6. Bestätigen Sie mit "Ja"
7. Drücken Sie die Home-Taste

Sie haben den Trommelzähler der Brother DR-421 CL Trommel jetzt erfolgreich zurückgesetzt.

Brother DR-421 CL Trommel und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und für viele weitere Druckerhersteller.

- [Brother DR-421CL Trommel](#)
- [Brother Trommeln](#)
- [Brother Toner](#)