

Brother DR-8000 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die folgenden Hinweise sollten Sie beachten, wenn Sie die Trommel austauschen und ein Brother DR-8000 Trommel Reset am Drucker durchgeführt wird.

- Ohne die Folie kann die Brother DR-8000 Trommel nicht richtig zurückgesetzt werden
- Bitte entfernen Sie die Folie nicht aus der Trommel
- Wurde die Folie entfernt, kann man sie wieder in die Trommel einlegen. Gehen Sie dabei vorsichtig vor
- Ist die Folie beschädigt oder fehlt, wenden Sie sich bitte an unseren Service
- Man sollte die neue Trommel zusammen mit einem neuen Toner einsetzen

Anleitung zum Brother DR-8000 Trommel Reset

Hier finden Sie die passende Brother DR-8000 Trommel Reset-Anleitung für Drucker von Brother.

Brother DR-8000 Trommel Reset

Der Brother DR-8000 Trommel Reset erfolgt automatisch durch eine Folie, welche sich in der originalverpackten Trommel von Brother oder der kompatiblen Trommel befindet.

1. Legen Sie die Brother DR-8000 Trommel in das Gerät ein
2. Durch die Folie wird die Brother DR-8000 Trommel resettet
3. Die Folie wird automatisch ausgeworfen
4. Das Zählwerk wird dadurch zurückgesetzt und die neue Trommel erkannt

Die Brother DR-8000 Trommel oder kompatible Trommel wurde erfolgreich zurückgesetzt. Der Trommel Reset ist damit abgeschlossen.

Brother DR-8000 Trommel und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und für viele weitere Druckerhersteller.

- [Brother DR-8000 Trommel](#)
- [Brother Trommeln](#)
- [Brother Toner](#)