

Brother Fax-2820 P Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Für das Brother Fax-2820 P finden Sie hier die passende Trommel Reset-Anleitung. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2000 Trommel und auch kompatible Trommel. Befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte, um einen Brother Fax-2820 P Trommel Reset durchzuführen, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Bei eingeschaltetem Fax die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie 1x die "Optionen" Taste
3. Das Display zeigt nun "Trommel ersetzt? Ja/Nein"
4. Bestätigen Sie dies mit der Taste "1"
5. Das Display zeigt "ausgeführt" oder "ausgerichtet"
6. Die Geräteklappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother Fax-2820 P Faxgeräte bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) auch gleich die passende Trommel für Ihr Brother Fax-2820 P Faxgerät.

- [Brother Fax-2820 P Trommel](#)
- [Brother DR-2000 Trommel](#)