

Brother Fax-2825 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für das Brother Fax-2825. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-2000 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother Fax-2825 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Das Fax einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Die Taste "Optionen" 1x drücken
3. Das Display zeigt "Trommel ersetzt? Ja/Nein", bestätigen Sie mit der Taste "1"
4. Das Display zeigt "ausgeführt" oder "ausgerichtet"
5. Sie können die Geräteklappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother Fax-2825 Faxgeräte bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihr Brother Fax-2825 Faxgerät kaufen.

- [Brother Fax-2825 Trommel](#)
- [Brother DR-2000 Trommel](#)