

Brother Fax-2920 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für das Brother Fax-2920. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2000 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother Fax-2920 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Das Fax einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die Taste "Optionen"
3. Das Display zeigt: "Trommel ersetzt? Ja/Nein"
4. Bestätigen Sie mit der Taste "1"
5. Das Display zeigt "ausgeführt" oder "ausgerichtet"
6. Sie können die Klappe schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother Fax-2920 Faxgeräte bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihr Brother Fax-2920 Faxgerät.

- [Brother Fax-2920 Trommel](#)
- [Brother DR-2000 Trommel](#)