

Brother Fax-2940 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Für das Brother Fax-2940 finden Sie hier die passende Trommel Reset-Anleitung. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-2200 Trommel als auch kompatible Trommel. Befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, um einen Brother Fax-2940 Trommel Reset durchzuführen, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Das Fax einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Die Taste „STORNO“ drücken
3. Das Display zeigt „Trommel ersetzt?1.Ja 2.Nein“
4. Bestätigen Sie durch Drücken von „1“
5. Im Display erscheint „ausgeführt!“
6. Die Frontklappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother Fax-2940 Faxgeräte bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihr Brother Fax-2940 Faxgerät kaufen.

- [Brother Fax-2940 Trommel](#)
- [Brother DR-2200 Trommel](#)