

## Brother Fax-4750 Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für das Brother Fax-4750. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-6000 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother Fax-4750 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Das Fax einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die Taste "Clear"
3. Bestätigen Sie mit der Taste "1"
4. Das Display zeigt "erfolgreich"
5. Die Klappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother Fax-4750 Faxgeräte bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihr Brother Fax-4750 Faxgerät kaufen.

- [Brother Fax-4750 Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)