

Brother Fax-5750 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für das Brother Fax-5750. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-6000 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother Fax-5750 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Das Fax einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die Taste "Clear"
3. Drücken Sie die Taste "1"
4. Im Display wird "erfolgreich" angezeigt
5. Nun die Geräteklappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother Fax-5750 Faxgeräte bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die Trommel für Ihr Brother Fax-5750 Faxgerät kaufen.

- [Brother Fax-5750 Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)