

Brother Fax-8050 P Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Der Brother Fax-8050 P Trommel Reset erfolgt durch eine Folie, welche sich in der originalverpackten Trommel von Brother oder kompatiblen Trommel befindet.

1. Legen Sie die Brother DR-200 Trommel in das Gerät ein
2. Durch die Folie wird die Brother DR-200 Trommel resettet
3. Die Folie wird automatisch ausgeworfen
4. Dadurch wird das Zählwerk zurückgesetzt und die neue Trommel erkannt

Die Trommel oder kompatible Trommel im Brother Fax-8050 P Faxgerät wurde erfolgreich automatisch zurückgesetzt. Der Trommel Reset ist damit abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother Fax-8050 P Faxgeräte bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch Ihre passende Trommel für Ihr Brother Fax-8050 P Faxgerät kaufen.

- [Brother Fax-8050 P Trommel](#)
- [Brother DR-200 Trommel](#)