

Brother Fax-8070 P Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Der Brother Fax-8070 P Trommel Reset erfolgt durch eine Folie, welche sich in der originalverpackten Trommel von Brother oder kompatiblen Trommel befindet.

1. Legen Sie die Brother DR-8000 Trommel in das Gerät ein
2. Durch die Folie wird die Brother DR-8000 Trommel resettet
3. Die Folie wird automatisch ausgeworfen
4. Dadurch wird das Zählwerk zurückgesetzt und die neue Trommel erkannt

Die Trommel oder kompatible Trommel im Brother Fax-8070 P Faxgerät wurde erfolgreich zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother Fax-8070 P Faxgeräte bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie auch gleich Ihre passende Trommel für das Brother Fax-8070 P Faxgerät kaufen.

- [Brother Fax-8070 P Trommel](#)
- [Brother DR-8000 Trommel](#)