

Brother Fax-8360 P Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für das Brother Fax-8360 P. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-6000 Trommel. Um einen Brother Fax-8360 P Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritt-für-Schritt Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Das Faxgerät einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die Taste "Clear"
3. Drücken Sie die Taste "1"
4. Das Display zeigt "erfolgreich"
5. Die Klappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother Fax-8360 P Faxgerät bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihr Brother Fax-8360 P Faxgerät kaufen.

- [Brother Fax-8360 P Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)