

Brother Fax-8360 PLT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für das Brother Fax-8360 PLT. Diese Anleitung funktioniert für die kompatible Trommel und die originale Brother DR-6000 Trommel. Um einen Brother Fax-8360 PLT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Das Faxgerät einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die Taste "Clear"
3. Drücken Sie die Taste "1"
4. Das Display zeigt "erfolgreich"
5. Die Klappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother Fax-8360 PLT Faxgerät bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihr Brother Fax-8360 PLT Faxgerät kaufen.

- [Brother Fax-8360 PLT Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)