

Brother HL-1030 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother HL-1030 Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden gehen Sie dabei schnell vor, sonst müssen Sie erneut starten.

1. Öffnen Sie Frontklappe an Ihrem Brother HL-1030
2. Drücken und Halten Sie die GO-Taste
3. Schalten Sie den Drucker ein
4. Die Taste GO weiter gedrückt halten
5. Die LEDs für "Drum, Toner und Paper" leuchten nun
6. Lassen Sie die Taste nun los
7. Die LEDs gehen jetzt aus
8. Schnell 2x die GO Taste drücken
9. Die LEDs leuchten wieder
10. Sofort 6x schnell die GO Taste betätigen
11. Nun blinkt die "Paper" LED
12. Die Frontklappe wieder schließen

Der Brother HL-1030 Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1030 Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-6300 und TN-6600 Toner für Ihren Brother HL-1030 Drucker kaufen.

- [Brother HL-1030 Toner](#)
- [Brother TN-6300 Toner](#)
- [Brother TN-6600 Toner](#)