

Brother HL-1030 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1030. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-6000 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother HL-1030 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Geräteklappe
2. Unter den LEDs des Druckers befindet sich, leicht vertieft, ein Taster
3. Drücken und halten Sie diesen Taster
4. Die 4 LEDs des Druckers leuchten nach einigen Sekunden auf
5. Lassen Sie den Taster dann wieder los
6. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1030 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother HL-1030 Drucker kaufen.

- [Brother HL-1030 Trommeln](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)