

Brother HL-1040 IM Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Der Brother HL-1040 IM Trommel Reset erfolgt automatisch durch eine Folie, welche sich in der originalverpackten Trommel von Brother oder kompatiblen Trommel befindet.

1. Legen Sie die Brother DR-200 Trommel in das Gerät ein
2. Durch die Folie wird die Brother DR-200 Trommel resettet
3. Die Folie wird automatisch ausgeworfen
4. Dadurch wird das Zählwerk zurückgesetzt und die neue Trommel erkannt

Die originale oder kompatible Trommel im Brother HL-1040 IM Drucker wurde erfolgreich automatisch zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1040 IM Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie die passende Trommel für Ihren Brother HL-1040 IM Drucker kaufen.

- [Brother HL-1040 IM Trommel](#)
- [Brother DR-200 Trommel](#)