

Brother HL-1200 DX Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1200 DX finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-6000 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-1200 DX Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau und gehen dabei rasch vor.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Leicht vertieft sitzend unter den vier LEDs liegt ein Taster
3. Drücken und halten Sie diesen
4. Warten Sie bis die vier LEDs aufleuchten
5. Jetzt den Taster loslassen
6. Die Geräteklappe schließen

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1200 DX Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) Ihre passende Trommel für den Brother HL-1200 DX Drucker.

- [Brother HL-1200 DX Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)