

Brother HL-1200 NE Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1200 NE. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-6000 Trommel und die kompatible Trommel.

Um einen Brother HL-1200 NE Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Geräteklappe
2. Leicht vertieft unter den 4 LEDs befindet sich ein Taster
3. Drücken und halten Sie diesen
4. Warten Sie, bis alle vier LEDs aufleuchten
5. Lassen Sie den Taster jetzt los
6. Schließen Sie die Geräteklappe wieder

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1200 NE Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-1200 NE Drucker kaufen.

- [Brother HL-1200 NE Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)