

## Brother HL-1200 PS Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1200 PS. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-6000 Trommel und die kompatible Trommel.

Um einen Brother HL-1200 PS Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen die Geräteklappe
2. Suchen Sie den Taster, der leicht vertieft unter den 4 LEDs liegt
3. Drücken und halten Sie diesen
4. Alle 4 Kontrolllampen an Ihrem Gerät leuchten auf
5. Lassen Sie den Taster wieder los
6. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Trommelzähler ist zurückgesetzt und der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen.

### Verbrauchsmaterial für Brother HL-1200 PS Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) auch gleich die passende Trommel für Ihren Brother HL-1200 PS Drucker.

- [Brother HL-1200 PS Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)