

Brother HL-1200 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1200. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-6000 Trommel oder kompatible Trommel. Um einen Brother HL-1200 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Geräteklappe dort wo die Trommel sitzt
3. Unter den vier LEDs auf Höhe der "Start" bzw. "Go" Taste ist ein leicht vertieft liegender Taster
4. Drücken und halten Sie den Taster
5. Warten Sie, bis alle vier LEDs aufleuchten
6. Lassen Sie den Taster los
7. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1200 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie die passende Trommel für Ihren Brother HL-1200 Drucker kaufen.

- [Brother HL-1200 Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)