

Brother HL-1201 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1201. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-1050 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-1201 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Das Gerät muss eingeschaltet sein und die Geräteklappe geöffnet
2. Drücken Sie die „Netztaste“ 4x hintereinander
3. Schließen Sie die obere Abdeckklappe

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1201 Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother HL-1201 Drucker.

- [Brother HL-1201 Trommel](#)
- [Brother DR-1050 Trommel](#)