

## Brother HL-1211 W Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Für den Brother HL-1211 W finden Sie hier die passende Trommel Reset-Anleitung. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-1050 Trommel und für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-1211 W Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Schließen Sie nach dem Wechsel der Trommel-Einheit nicht die obere Abdeckung
2. Das Gerät muss eingeschaltet sein
3. Drücken Sie die „Netztaste“ 4x hintereinander
4. Schließen Sie die obere Abdeckklappe

Der Trommelzähler ist zurückgesetzt und der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen. Sie können weiterdrucken wie bisher.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-1211 W Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother HL-1211 W Drucker.

- [Brother HL-1211 W Trommel](#)
- [Brother DR-1050 Trommel](#)