

Brother HL-1212 W Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1212 W. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-1050 Trommel und die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-1212 W Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schließen Sie nach dem Wechsel der Trommel-Einheit nicht die obere Abdeckung
2. Das Gerät muss eingeschaltet sein
3. Drücken Sie die „Netztaste“ 4x hintereinander
4. Schließen Sie die obere Abdeckklappe

Der Trommelzähler ist zurückgesetzt und der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1212 W Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) auch gleich die passende Trommel für Ihren Brother HL-1212 W Drucker.

- [Brother HL-1212 W Trommel](#)
- [Brother DR-1050 Trommel](#)