

Brother HL-1230 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1230. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-6000 Trommel oder kompatible Trommel. Um einen Brother HL-1230 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Unter den vier LEDs an Ihrem Drucker befindet sich leicht vertieft ein Taster
3. Drücken und halten Sie diesen
4. Warten Sie, bis die vier LEDs aufleuchten
5. Lassen Sie den Taster jetzt los
6. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1230 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie die passende Trommel für Ihren Brother HL-1200 Drucker kaufen.

- [Brother HL-1230 Trommeln](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)