

Brother HL-1240 DX Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1240 DX. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-6000 Trommel und die kompatible Trommel.

Um einen Brother HL-1240 DX Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Unter den 4 LED-Lampen befindet sich, leicht vertieft ein Taster
3. Drücken und halten Sie diesen
4. Alle 4 LEDs leuchten auf
5. Lassen Sie den Taster nun los
6. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist schon zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1240 DX Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-1240 DX Drucker kaufen.

- [Brother HL-1240 DX Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)