

## Brother HL-1240 Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1240. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-6000 Trommel. Um einen Brother HL-1240 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Unter den vier LEDs finden Sie leicht vertieft sitzend einen Taster
3. Drücken und halten Sie diesen
4. Warten Sie, bis die vier LEDs aufleuchten
5. Lassen Sie den Taster wieder los
6. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Drucken Sie weiter wie bisher.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-1240 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-1240 Drucker kaufen.

- [Brother HL-1240 Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)