

Brother HL-1250 DLT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1250 DLT finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-6000 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, um einen Brother HL-1250 DLT Trommel Reset durchzuführen, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Leicht vertieft unter den 4 LEDs befindet sich ein Taster
3. Drücken und halten Sie diesen
4. Warten Sie, bis die 4 LEDs aufleuchten
5. Lassen Sie den Taster los
6. Schließen Sie die Gehäuseklappe

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1250 DLT Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) Ihre passende Trommel für den Brother HL-1250 DLT Drucker.

- [Brother HL-1250 DLT Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)