

Brother HL-1250 LT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1250 LT. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-6000 Trommel und die kompatible Trommel.

Um einen Brother HL-1250 LT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie bei eingeschaltetem Drucker die Geräteklappe
2. Am Drucker ist, leicht vertieft, unter den 4 LEDs ein Taster
3. Drücken und halten Sie diesen
4. Sobald die vier 4 LEDs aufleuchten, den Taster wieder loslassen
5. Die Klappe am Drucker schließen

Der Trommelzähler ist zurückgesetzt und der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1250 LT Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) auch gleich die passende Trommel für Ihren Brother HL-1250 LT Drucker.

- [Brother HL-1250 LT Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)