

## Brother HL-1250 Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Für den Brother HL-1250 finden Sie hier die passende Trommel Reset-Anleitung. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-6000 Trommel und für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-1250 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Leicht vertieft unter den vier LED-Lampen befindet sich der Taster
3. Drücken und halten Sie diesen
4. Warten Sie, bis die vier LEDs aufleuchten
5. Den Taster loslassen
6. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Trommelzähler ist zurückgesetzt und der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen. Sie können weiterdrucken wie bisher.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-1250 Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother HL-1110 Drucker.

- [Brother HL-1250 Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)