

Brother HL-1270 NLT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1270 NLT finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-6000 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-1270 NLT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Öffnen Sie bei eingeschaltetem Drucker die Frontklappe
2. Suchen Sie den Taster, der leicht vertieft unter den 4 LEDs liegt
3. Drücken und halten Sie diesen
4. Alle 4 LEDs leuchten auf
5. Lassen Sie den Taster wieder los
6. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1270 NLT Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) Ihre passende Trommel für den Brother HL-1270 NLT Drucker.

- [Brother HL-1270 NLT Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)