Brother HL-1270 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1270. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-6000 Trommel. Um einen Brother HL-1270 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau und gehen dabei schnell vor.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Leicht vertieft, unter den 4 LEDs am Drucker ist ein Taster
3. Drücken und halten Sie diesen
4. Die 4 LEDs leuchten auf, lassen Sie den Taster los
5. Schließen Sie die Klappe

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1270 Drucker bei FairToner

Hier bei FairToner können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother HL-1270 Drucker kaufen.

- Brother HL-1270 Trommel
- Brother DR-6000 Trommel