

Brother HL-1430 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1430. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-6000 Trommel. Um einen Brother HL-1430 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, damit Sie nicht in das Hauptmenü zurückfallen.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Unter den vier LEDs finden Sie leicht vertieft sitzend einen Taster
3. Drücken und halten Sie diesen
4. Warten Sie, bis die vier LEDs aufleuchten
5. Lassen Sie den Taster wieder los
6. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können nun weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1430 Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) auch gleich Ihre passende Trommel für den Brother HL-1430 Drucker.

- [Brother HL-1430 Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)