

Brother HL-1450 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Für den Brother HL-1450 finden Sie hier die passende Trommel Reset-Anleitung. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-6000 Trommel als auch kompatible Trommel. Befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, um einen Brother HL-1450 Trommel Reset durchzuführen, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Geräteklappe
2. Unter den LEDs des Druckers befindet sich, leicht vertieft, ein Taster
3. Drücken und halten Sie diesen Taster
4. Die 4 LEDs des Druckers leuchten nach einigen Sekunden auf
5. Lassen Sie den Taster dann wieder los
6. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1450 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother HL-1450 Drucker kaufen.

- [Brother HL-1450 Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)