

## Brother HL-1470 LT Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1470 LT. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-6000 Trommel. Um einen Brother HL-1470 LT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritt-für-Schritt Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Unter den vier LEDs finden Sie leicht vertieft sitzend einen Taster
3. Drücken und halten Sie diesen
4. Warten Sie, bis die vier LEDs aufleuchten
5. Lassen Sie den Taster wieder los
6. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-1470 LT Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-1470 LT Drucker kaufen.

- [Brother HL-1470 LT Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)