

Brother HL-1470 NLT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1470 NLT. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-6000 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-1470 NLT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Leicht vertieft, unter den 4 LEDs am Drucker ist ein Taster
3. Drücken und halten Sie diesen
4. Die 4 LEDs leuchten auf, lassen Sie den Taster los
5. Schließen Sie die Klappe

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1470 NLT Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother HL-1470 NLT Drucker.

- [Brother HL-1470 NLT Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)