

Brother HL-1600 DX Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1600 DX. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-7000 Trommel. Um einen Brother HL-1600 DX Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritt-für-Schritt Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die Taste "Go" oder "Start"
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Lassen Sie die Taste nun los
5. Schließen Sie die Klappe wieder

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1600 DX Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-1600 DX Drucker kaufen.

- [Brother HL-1600 DX Trommel](#)
- [Brother DR-7000 Trommel](#)