

Brother HL-1600 NE Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Nach einem Toner Wechsel ist es nötig einen [Toner Reset](#) durchzuführen. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Befolgen Sie bitte die Anleitung:

1. Zuerst schalten Sie den Drucker am Netzschalter aus
2. Öffnen Sie nun die Frontklappe des HL-1600 NE
3. Drücken Sie die GO-Taste und halten diese
4. Nun bei gedrückter Taste den Drucker einschalten
5. Taste halten bis die drei LEDs „Paper, Drum und Toner“ leuchten
6. GO-Taste los lassen- die LEDs erlöschen
7. Schnell 2x die GO-Taste drücken
8. Die LEDs leuchten nun wieder
9. Sofort 6x schnell wieder die GO-Taste betätigen
10. Die „Paper“ LED sollte nun blinken
11. Sie können die Frontklappe jetzt schließen

Das Zählwerk ist jetzt zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-1600 NE abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1600 NE Drucker bei FairToner

Natürlich können Sie bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-7300 oder TN-7600 Toner für Ihren Brother HL-1600 NE Drucker kaufen.

- [Brother HL-1600 NE Toner](#)
- [Brother TN-7300 Toner](#)
- [Brother TN-7600 Toner](#)