

Brother HL-1600 NTR Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1600 NTR. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-7000 Trommel. Um einen Brother HL-1600 NTR Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, damit Sie nicht in das Hauptmenü zurückfallen.

1. Die Geräteklappe bei eingeschaltetem Drucker öffnen
2. Je nach Model die Taste "Go" oder "Start" drücken und halten
3. Warten, bis alle vier LEDs aufleuchten, die Taste wieder loslassen
4. Die Geräteklappe schließen

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können nun weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1600 NTR Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) auch gleich Ihre passende Trommel für den Brother HL-1600 NTR Drucker.

- [Brother HL-1600 NTR Trommel](#)
- [Brother DR-7000 Trommel](#)