

Brother HL-1600 PS Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1600 PS. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-7000 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-1600 PS Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Sonst starten Sie einfach erneut.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die Taste "Go" oder "Start"
3. Wenn alle vier LEDs aufleuchten, lassen Sie die Taste wieder los
4. Schließen Sie die Klappe wieder

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1600 PS Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother HL-1600 PS Drucker.

- [Brother HL-1600 PS Trommel](#)
- [Brother DR-7000 Trommel](#)