

Brother HL-1630 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1630. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-7000 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother HL-1630 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe während der Drucker eingeschaltet ist
2. Drücken und halten Sie die "Start" oder "Go" Taste
3. Warten Sie, bis alle vier LEDs aufleuchten
4. Lassen Sie die Taste jetzt los
5. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1630 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother HL-1630 Drucker kaufen.

- [Brother HL-1630 Trommel](#)
- [Brother DR-7000 Trommel](#)