

Brother HL-1650 DN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1650 DN finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-7000 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-1650 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die "Start" oder "Go" Taste
3. Warten Sie ab, bis alle vier LEDs aufleuchten
4. Lassen Sie die Taste los
5. Jetzt nur noch die Geräteklappe schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1650 DN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) Ihre passende Trommel für den Brother HL-1650 DN Drucker.

- [Brother HL-1650 DN Trommel](#)
- [Brother DR-7000 Trommel](#)