

## Brother HL-1650 N Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1650 N finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-7000 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-1650 N Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau und gehen dabei rasch vor.

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die "Start" oder "Go" Taste
3. Lassen Sie die Taste wieder los, wenn die vier LEDs aufleuchten
4. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-1650 N Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) Ihre passende Trommel für den Brother HL-1650 N Drucker.

- [Brother HL-1650 N Trommel](#)
- [Brother DR-7000 Trommel](#)