

Brother HL-1670 N Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung um einen Brother HL-1670 N [Toner Reset](#) durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, damit Sie nicht zurück in das Hauptmenü fallen.

1. Schalten Sie den Drucker am Netzschalter aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Brother HL-1670 N
3. Nun die GO-Taste drücken und gedrückt halten
4. Schalten Sie den Drucker nun ein und halten die Taste
5. Die LEDs „Paper, Drum und Toner“ leuchten
6. Lassen Sie die GO-Taste nun los
7. Die Taste solange loslassen bis die LEDs erlöschen
8. Sofort die GO-Taste 2x schnell drücken
9. LED´s leuchten jetzt wieder
10. Die GO-Taste nun 6x schnell drücken
11. LED „Paper“ blinkt nun
12. Sie können die Frontklappe schließen

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-1670 N abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1670 N Drucker bei FairToner

Die passenden Brother TN-7300 oder TN-7600 Toner für Ihren Brother HL-1670 N Drucker können Sie hier bei [FairToner](#) kaufen.

- [Brother HL-1670 N Toner](#)
- [Brother TN-7300 Toner](#)
- [Brother TN-7600 Toner](#)