

Brother HL-1670 N Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1670 N. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-7000 Trommel. Um einen Brother HL-1670 N Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die "Start" oder "Go" Taste
3. Die vier LEDs an Ihrem Drucker leuchten auf
4. Die Taste nun wieder loslassen
5. Die Klappe nun wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Drucken Sie weiter wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1670 N Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-1670 N Drucker kaufen.

- [Brother HL-1670 N Trommel](#)
- [Brother DR-7000 Trommel](#)