

Brother HL-1800 Series Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother HL-1800 Series [Toner Reset](#) durchzuführen, befolgen Sie bitte genau die Anleitung. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Schalten Sie den Drucker aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Geräts.
3. Drücken Sie den GO-Button an Ihrem Drucker und halten Sie diesen gedrückt
4. Schalten Sie nun den Drucker ein
5. Halten Sie den GO-Button so lange gedrückt
6. Die 3 LEDs für „Paper, Drum und Toner“ leuchten nun
7. Lassen Sie den GO-Button für eine kurze Zeit los
8. Die drei LEDs sollten ausgehen
9. Drücken Sie jetzt 2x schnell den GO-Button hintereinander
10. Die LEDs müssen nun wieder leuchten
11. Nun sofort 6 x schnell hintereinander den GO-Button drücken
12. Die „Paper“ LED blinkt nun
13. Schließen sie die Frontklappe des Druckers

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-1800 Series abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1800 Series Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-7300 oder TN-7600 Toner für Ihren Brother HL-1800 Series Drucker kaufen.

- [Brother HL-1800 Series Toner](#)
- [Brother TN-7300 Toner](#)
- [Brother TN-7600 Toner](#)