

## Brother HL-1850 Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, befolgen Sie die Anleitung vom Brother HL-1850 [Toner Reset](#), bitte genau. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, sonst müssen Sie erneut starten.

1. Schalten Sie den Drucker aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Geräts.
3. Drücken Sie den GO-Button und halten Sie diesen gedrückt
4. Schalten Sie nun den Drucker ein
5. Halten Sie den GO-Button so lange gedrückt
6. Die 3 LEDs für „Paper, Drum und Toner“ leuchten nun
7. Lassen Sie den GO-Button für eine kurze Zeit los
8. Die drei LEDs sollten ausgehen
9. Drücken Sie jetzt 2x schnell den GO-Button hintereinander
10. Die LEDs müssen nun wieder leuchten
11. Nun sofort 6 x schnell hintereinander den GO-Button drücken
12. Die „Paper“ LED blinkt nun
13. Schließen sie die Frontklappe des Druckers

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-1850 abgeschlossen.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-1850 Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-7300 oder TN-7600 Toner für Ihren Brother HL-1850 Drucker kaufen.

- [Brother HL-1850 Toner](#)
- [Brother TN-7300 Toner](#)
- [Brother TN-7600 Toner](#)