

Brother HL-1850 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1850. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-7000 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-1850 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die Taste "Go" oder "Start"
3. Warten Sie, bis am Drucker alle vier LEDs aufleuchten
4. Jetzt die Taste loslassen
5. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1850 Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother HL-1850 Drucker.

- [Brother HL-1850 Trommel](#)
- [Brother DR-7000 Trommel](#)