

## Brother HL-1870 N Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung um einen Brother HL-1870 N [Toner Reset](#) durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Sollten Sie doch einmal in das Hauptmenü zurückkommen, starten Sie einfach erneut.

1. Schalten Sie den Drucker am Netzschalter aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Brother HL-1870 N
3. Nun die GO-Taste drücken und gedrückt halten
4. Schalten Sie den Drucker nun ein und halten die Taste
5. Die LEDs „Paper, Drum und Toner“ leuchten
6. Lassen Sie die GO-Taste nun los
7. Die Taste solange loslassen bis die LEDs erlöschen
8. Sofort die GO-Taste 2x schnell drücken
9. LED´s leuchten jetzt wieder
10. Die GO-Taste nun 6x schnell drücken
11. LED „Paper“ blinkt nun
12. Sie können die Frontklappe schließen

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-1870 N ist abgeschlossen.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-1870 N Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-7300 oder TN-7600 Toner für Ihren Brother HL-1870 N Drucker kaufen.

- [Brother HL-1870 N Toner](#)
- [Brother TN-7300 Toner](#)
- [Brother TN-7600 Toner](#)