

Brother HL-2030 R Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-2030 R. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-2000 Trommel. Um einen Brother HL-2030 R Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritt-für-Schritt Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die "Start" bzw. die "Go" Taste
3. Warten Sie bis alle vier LEDs aufleuchten
4. Nun die Taste wieder loslassen
5. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2030 R Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-2030 R Drucker kaufen.

- [Brother HL-2030 R Trommel](#)
- [Brother DR-2000 Trommel](#)