

## Brother HL-2030 Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-2030. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-2000 Trommel. Um einen Brother HL-2030 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritt-für-Schritt Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die "Go" bzw. "Start" Taste
3. Die 4 LEDs leuchten auf
4. Lassen Sie nun die Taste los
5. Schließen Sie die Geräteklappe wieder

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-2030 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-2030 Drucker kaufen.

- [Brother HL-2030 Trommel](#)
- [Brother DR-2000 Trommel](#)